ISOLERING-CHECKLISTA

Isolera campervan utan kondens och mögel: material, ångspärr, köldbryggor och ventilation

Fordon: _____ Datum: _____

Förberedelser

- [ ] Plåten rengjord och rostskyddad, särskilt runt nya hål
- [ ] Fönster, takluckor och genomföringar monterade och provvattnade
- [ ] Kablar och tomrör dragna för el och solpaneler
- [ ] Dräneringshål i trösklar, dörrar och balkar lokaliserade och märkta

Isolering

- [ ] Material valt: slutet cellgummi mot plåten och vid behov fyllande isolering
- [ ] Cellgummi helt limmat mot plåten
- [ ] Skarvar i cellgummi tejpade
- [ ] Balkar och ribbor inklädda
- [ ] Cellgummi mellan plåt och reglar
- [ ] Dräneringshål fortfarande fria

Ångspärr

- [ ] Ångspärr på den varma sidan om materialet släpper igenom fukt
- [ ] Ångspärrens skarvar tejpade och genomföringar tätade
- [ ] Ingen extra plastfolie innanför fullimmat cellgummi

Ventilation och användning

- [ ] Takfläkt som kan gå på låg fart på natten
- [ ] Tilluftsöppning lågt i bilen
- [ ] Hygrometer i bodelen
- [ ] Ventilerande matta under madrassen
- [ ] Vädring morgon och kväll, kokning med lock

Läs mer på Camperliv.se

Isolera campervan utan kondens
camperliv.se/isolera-campervan-kondens/

Täta och montera fönster och takluckor
camperliv.se/montera-fonster-takluckor-campervan/

Fukttest av husbil
camperliv.se/fukttest-husbil/

Rostskydd på plåtis
camperliv.se/rostskydd-platis-skapbil/

Officiella källor

Boverket: Fukt

Transportstyrelsen: Personbil klass II

Checklistan är en sammanfattning och ersätter inte gällande regler. Kontrollera alltid aktuella krav hos myndigheten eller besiktningsorganet.